

FILTERWECHSEL CUBE 370

PFLEGE DER FILTERANLAGE

Wärmerückgewinnungsanlagen müssen regelmässig, vorzugsweise halbjährlich, gewartet werden.

Die ersten Filter, welche mit dem Gerät geliefert wurden sind spezielle Werksfilter.
Die Ersatzfilter sehen anders aus und haben eine andere Bezeichnung.

Ersatzfilter-Set CUBE 370: 1x M5 / 1x F7 (Artikelnummer: 11023221)

FILTER PRÜFEN

Wenn die Anzeige des Geräte ‚Filter‘ anzeigt, sind die Filter zu prüfen und allenfalls zu ersetzen.
Die Häufigkeit, mit der die Filter verschmutzen, hängt stark von der Umwelt und den Betätigungen im Gebäude ab.
Die Filter sollten jedoch spätestens nach einem Jahr gewechselt werden.

1. Durch die Betätigung der beiden Knöpfe oben auf dem Produkt, die rechte vordere Abdeckung abnehmen.
2. Filterschublade rausziehen und Filter prüfen
3. Bei Bedarf neue Filter einsetzen. Bitte Pfeilrichtung beachten.
4. Filterschublade ohne Druck wieder einsetzen.
5. Die Abdeckung unten ansetzen, zuklappen und einrasten lassen.
6. Halten Sie auf der Geräteanzeige den "Filter" Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht erlischt.

