


FILTERWECHSEL PATROFIL

WARTUNG

Die Filter im Luftverteilsystem sind halbjährlich zu prüfen und zu ersetzen.

Ersatzfilter PATROFIL: Artikelnummer: 1840



Filterwechsel Anleitung

1. Gitter (e) vorsichtig wegziehen.
2. Filter entfernen (d).
3. Neuen Filter einsetzen.
4. Gitter wieder anbringen.